

Übersicht



1. Display
2. Tasten ("Mode", "Setup", "Up", "Down")
3. Schrauben
4. Bügel
5. Strom Anschluss

Anleitung

Benutzerhandbuch

Das detaillierte Benutzerhandbuch findest du hier:

boxenmieten.ch/anleitung/hersteller/farbiger-spot

Installation

1. Schrauben lösen
2. Beide Bügel einstellen
3. Schrauben anziehen
4. Strom-Kabel anschliessen
5. Hinstellen / -legen

Tastensperre aufheben

Um die Tastensperre aufzuheben, muss die „Mode“ Taste einige Sekunden gedrückt werden. Solange, bis unten rechts ein blinkender Punkt erscheint. Nach einiger Zeit aktiviert sich die Tastensperre automatisch.

Konfiguration Automatisch

Es gibt 3 verschiedene Auto-Modi: Farb-Fade, Farbwechsel und beide Modi zusammen als einer. Die Abspielgeschwindigkeit kann in allen 3 Modi eingestellt werden.

1. Drücke die MODE-Taste, bis entweder "AF-X", "AJ-X" oder "A-JFA" angezeigt wird.
 - I. AF-X = Farb-Fade-Modus; es kann aus 8 Farb-Fade-Modi ausgewählt werden. Mit den Tasten UP und DOWN scrollst du durch die verschiedenen Auto-Fade-Modi.
 - II. AJ-X = Farbwechsel-Modus; es kann aus 8 Farbwechsel-Modi ausgewählt werden. Mit den Tasten UP und DOWN scrollst du durch die verschiedenen Auto-Wechsel-Modi.
 - III. JF = Beide Modi, also Farb-Fade und Farbwechsel, werden zusammen betrieben.
2. Nachdem du den gewünschten Abspielmodus ausgewählt hast, betätige die SET UP-Taste, bis "SP.XX" angezeigt wird. Wenn dies angezeigt wird, kannst du die Ablaufgeschwindigkeit des gewünschten Programms einstellen. Mit den Tasten UP und DOWN stellst du die Geschwindigkeit zwischen "SP.01" (langsamste) und "SP.16" (schnellste) ein. Sobald du die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt hast, drückst du SETUP und wählst dann den gewünschten Auto-Modus aus.

(Basierend auf dem Benutzerhandbuch von American DJ)

Konfiguration Musikgesteuert

In diesem Modus reagiert der Scheinwerfer auf Musik und spielt die verschiedenen Farben ab.

1. Drücke die MODE-Taste, bis „So-X“ angezeigt wird. „X“ steht für den aktuell angezeigten Musiksteuerungs-Modus (1-8).
2. Das Gerät ändert nun die Farbe analog zur Musik.
3. Mit der SET UP-Taste stellst du die Empfindlichkeit der Musiksteuerung ein. Es sollte nun „SJ-X“ angezeigt werden. Benutze zum Einstellen der Empfindlichkeit die UP und DOWN-Tasten. „SJ-1“ ist die niedrigste Empfindlichkeit, „SJ-8“ die höchste.

(Basierend auf dem Benutzerhandbuch von American DJ)